

Bedienungsanleitung Außennebenstelle

angeschlossen an
connex T



Ihr Telefon ist als Außennebenstelle an eine Anlage **connex T** angeschlossen. Andere Teilnehmer dieser Anlage rufen Sie mit einer **zweistelligen** Rufnummer (Verzeichnis siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung).

Ihre eigene Ruf-Nr.: _____

Die Auswahl der Leistungsmerkmale (Möglichkeiten des Telefonierens) können an jedem Telefon dieser Anlage anders sein. Welche Bedienvorgänge an Ihrem Telefon durch diese Auswahl möglich sind, wird unser Service in dieser Bedienungsanleitung ankreuzen.

Inhaltsverzeichnis

Interngespräche	4	Durchsage	11
Gespräche auf Wählleitungen	6	Wahlwiederholung der zuletzt an Ihrem Telefon, auf einer Wählleitung, gewählten Rufnummer ...	12
Rückfrage während eines Gespräches auf einer Wählleitung	8	Kurzwahl	12
Vermitteln eines Gespräches auf einer Wählleitung	9	Rufweiterleitung	13
Gesprächsbeteiligung eines Teilnehmers der Reihenanlage an Ihrem Gespräch auf der Wählleitung	10	Nachtschaltung	15
Wiederanruf	11	Gemeinsames Löschen von Merkmalen	16
		Nachtschaltungsvarianten (Tabelle)	17
		Bündelzuordnung der Wählleitungen	18
		Sonderdienstapparat	19

Quittungston/Sonderwählton:

Einen **Quittungston** (rasch aufeinander folgende Serie von Hörttönen) erhalten Sie nach dem Einschalten bzw. Ausschalten eines durch Wahl einer Kennzahl einzurichtenden Leistungsmerkmals.

Ein **Sonderwählton** (Serie von kurzen und langen Wählttönen) erinnert Sie nach Abheben des Hörers an ein eingeschaltetes Leistungsmerkmal.


X

So gekennzeichnete bzw. vom Service angekreuzte Bedienvorgänge sind an Ihrem Telefon möglich.

Interngespräche

Gespräche zwischen den Teilnehmern der Reihenanlage

führen

X		Wählton	Teilnehmer-Nr. wählen	Frei-/ Besetztton ¹⁾	* bedeutet Hörer abheben
----------	---	---------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------

führen mit max. 4 Teilnehmern (internes Sammelgespräch)

Sie führen ein Interngespräch mit einem Teilnehmer und wollen weitere hinzuschalten	
85 wählen	jeweils Teilnehmer-Nr. für die beiden noch zuzuschaltenden Teilnehmer wählen
wenn Teilnehmer sich melden, sind sie sofort am Gespräch beteiligt	

1) Ein besetzter Teilnehmer erhält einen Aufmerksamkeitsston (für externbesetzten Teilnehmer programmierbar). Er kann durch einen Bedienvorgang das Gespräch entgegennehmen.

entgegennehmen



X	Internruf		melden
---	-----------	--	--------

entgegennehmen während eines Gespräches auf einer Wählleitung

Aufmerksamkeits- ton	Wählleitungsteilnehmer über Unterbrechung informieren	Signaltaste drücken (runde Taste)
-------------------------	--	--------------------------------------



Intern- gespräch	Wählleitung in Wartstellung	zum Zurückschalten auf die Wählleitung erneut Signaltaste drücken
---------------------	--------------------------------	--

ankommend sperren
(Ruhe vor dem
Telefon)

	86 wählen	 *	Ihr Telefon ist für ankommende Internrufe gesperrt
---	-----------	---	---

* bedeutet
Hörer auflegen

Sperrung
aufheben


	86 wählen	
---	-----------	---

Gespräche auf Wählleitungen


führen
mit Belegen einer
freien Wählleitung




bzw.



führen
mit gezielter
Wählleitungs-
belegung




bzw.




2) Zuordnung der Kennzahlen zu Wählleitungsbündeln siehe Seite 17.

übernehmen nach
Ankündigung

	Internruf		Teilnehmer kündigt Gespräch an	Gespräch auf Wählleitung
--	-----------	---	-----------------------------------	-----------------------------

übernehmen ohne
Ankündigung

	Internruf		Gespräch auf Wählleitung	
--	-----------	---	--------------------------	--

übernehmen
während eines
Intern-
gespräches


	2x Aufmerksam- keitston	Internteilnehmer auf Gesprächs- trennung hinweisen		
--	----------------------------	---	--	--

Signaltaste ³⁾
drücken

oder

	³⁾ Amtsruf		Gespräch auf Wählleitung
---	--------------------------	---	-----------------------------

entgegennehmen ⁴⁾

	Amtsruf		Gespräch auf Wählleitung	
--	---------	---	--------------------------	--

3) Interngespräch wird getrennt.

4) Nur möglich, wenn Ihr Telefon zum Abfragen von Wählleitungen vorgesehen ist;
z.B. bei Nachtschaltung, Rufweiterleitung (programmierbar).

Rückfrage während eines Gespräches auf einer Wählleitung

im selben Raum

	Signaltaste drücken	Raumrückfrage	zum Zurückschalten auf die Wählleitung Signaltaste erneut drücken
--	---------------------	---------------	--

bei einem Teilnehmer der Reihenanlage

	Signaltaste drücken	Wählton	Teilnehmer-Nr. wählen	rückfragen
--	---------------------	---------	-----------------------	------------

zum Zurückschalten auf die Wählleitung
Signaltaste erneut drücken

bei einem Teilnehmer der Nebenstellenanlage

	Signaltaste drücken	Wählton	99 wählen	Wählton der Nebenstellenanlage
--	---------------------	---------	-----------	--------------------------------


Rufnummer wählen und rückfragen

zum Zurückschalten auf die Wählleitung
Signaltaste drücken und 99 wählen


Vermitteln eines Gespräches auf einer Wählleitung

Zu einem Teilnehmer der Reihenanlage:

mit Ankündigung

	Signaltaste drücken	Wählton	Teilnehmer-Nr. wählen	Gespräch ankündigen ⁵⁾	
--	---------------------	---------	-----------------------	-----------------------------------	---


ohne Ankündigung

	Signaltaste drücken	Wählton	Teilnehmer-Nr. wählen	
--	---------------------	---------	-----------------------	---

Zu einem Teilnehmer der Nebenstellenanlage:

mit Ankündigung

	Signaltaste drücken	Wählton	99 wählen	Wählton der Nebenstellenanlage
--	---------------------	---------	-----------	--------------------------------

Rufnummer wählen	Gespräch ankündigen ⁶⁾	
------------------	-----------------------------------	---

5) Sollte der Teilnehmer sich nicht melden, zum Zurückschalten auf die Wählleitung erneut Signaltaste drücken.

6) Sollte der Teilnehmer sich nicht melden, zum Zurückschalten auf die Wählleitung Signaltaste drücken und 99 wählen.

Gesprächsbeteiligung eines Teilnehmers der Reihenanlage an Ihrem Gespräch auf der Wählleitung

einleiten

	Signaltaste drücken	Wählton	Teilnehmer-Nr. wählen	Wählleitung in Wartestellung
--	---------------------	---------	-----------------------	------------------------------

Warten bis Teilnehmer sich meldet	7)	Gesprächsbeteiligung ankündigen	85 wählen
-----------------------------------	----	---------------------------------	-----------

Signaltaste drücken	die Gesprächsbeteiligung wird allen beteiligten Teilnehmern durch einen Tickerton signalisiert
---------------------	--

beenden

Signaltaste 2x drücken	der gesprächsbeteiligte Internteilnehmer wird getrennt
------------------------	--


7) Sollte der Teilnehmer sich nicht melden, zum Zurückschalten auf die Wählleitung erneut Signaltaste drücken.

Wiederanruf

Wurde ein in Wartestellung geschaltetes Gespräch auf einer Wählleitung vergessen und der Hörer aufgelegt oder beim Vermitteln das Gespräch nicht übernommen, so kommt es zum Wiederanruf.


Durchsage 8)

gezielt zu einer Reihenstelle

	Teilnehmer-Nr. wählen	81 wählen	der gerufene Teilnehmer wird über den Lautsprecher des Telefones angesprochen
---	-----------------------	-----------	---


hebt der Angerufene den Hörer ab, entsteht eine normale Internverbindung

allgemein

	81 wählen	die beteiligten Teilnehmer (programmierbar) werden über den Lautsprecher des Telefones angesprochen
---	-----------	---

8) Nur möglich, zu **freien** Teilnehmern mit **Reihenapparaten**. Siehe auch Teilnehmerverzeichnis auf der Rückseite.

Wahlwiederholung der zuletzt an Ihrem Telefon, auf einer Wählleitung, gewählten Rufnummer

Der über die Wählleitung angerufene Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht	
---	---


später:

	95, 96 oder 97 wählen ⁹⁾	Amtswählton oder Wählton der Nebenstellenanlage	00 wählen
---	-------------------------------------	---	-----------

die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch gewählt	Frei-/Besetztton
---	------------------

Kurzwahl

In Ihrer Reihenanlage können bis zu 72 allgemein zugängliche Rufnummern auf Kurzwahlzielen (Kurzwahl 01 ... 72) gespeichert werden.

	95, 96 oder 97 wählen ⁹⁾	Amtswählton oder Wählton der Nebenstellenanlage
---	-------------------------------------	---

Nr. des Kurzwahlzieles wählen (01 ... 72) auf dem die gewünschte Rufnummer abgespeichert ist
--

gespeicherte Rufnummer wird automatisch ausgewählt	Frei-/Besetztton
--	------------------


9) Zuordnung der Kennzahlen zu Wählleitungsbündeln siehe Seite 17.


Rufweiterleitung ¹⁰⁾

Sie möchten, daß die für Ihr Telefon bestimmten Wählleitungsanrufe zu einem anderen Teilnehmer weitergeleitet werden.



Rufweiterleitung 1

einschalten

	87 wählen	Rufnummer des Teilnehmers wählen zu dem Ihre Wählleitungsanrufe weitergeleitet werden sollen
---	-----------	--

	die für Sie bestimmten Anrufe auf einer Wählleitung kommen nach einer festgelegten Zeit (programmierbar) bei diesem Teilnehmer an	
---	---	--

ausschalten


	87 wählen	eigene Teilnehmer-Nr. wählen	
---	-----------	------------------------------	---


10) Nur möglich, wenn Ihr Telefon zum Abfragen von Anrufen auf Wählleitungen vorgesehen ist, z.B. bei Nachtschaltung.

Es befindet sich ein Teilnehmer der Reihenanlage bei Ihnen. Er möchte die für ihn bestimmten Anrufe auf einer Wählleitung zu Ihrem Telefon weiterleiten.

Rufweiterleitung 2

einschalten



	88 wählen	Rufnummer des Teilnehmers wählen, dessen Wählleitungsanrufe weitergeleitet werden sollen
---	-----------	---

	die Wählleitungsanrufe des gewählten Teilnehmers werden nach einer bestimmten Zeit (programmierbar) weitergeleitet
---	--

ausschalten

Der Teilnehmer, der die Rufweiterleitung 2 an Ihrem Telefon eingeleitet hat, kann dies nur an seinem eigenen Telefon zurücknehmen

Haben **Sie** an einem **anderen** Telefon Rufweiterleitung 2 für die **Ihnen** zugeordneten Wählleitungsanrufe eingeleitet, können Sie dies nur an **Ihrem** Telefon wieder zurücknehmen.

	88 wählen	eigene Teilnehmer-Nr. wählen		Rufweiterleitung 2 ist zurückgenommen
---	-----------	---------------------------------	--	--

Nachtschaltung

Es sind 3 Nachtschaltungen möglich, die von einem berechtigten Reihenteilnehmer programmiert werden können. Für jede Nachtschaltung können pro Wählleitung 3 Nachtstellen eingerichtet sein.



Bei eingeschalteter Nachtschaltung werden die entsprechenden Wählleitungsanrufe zu diesen Nachtstellen umgeleitet.

Die Varianten der Nachtschaltungen (Zuordnung der Wählleitungen zu den Nachtstellen sind in die Tabelle „Nachtschaltungsvarianten“ einzutragen.

Nachtschaltung: 1 = Kennzahl 82
2 = Kennzahl 83
3 = Kennzahl 84

Nachtschaltung

einschalten/¹¹⁾
ausschalten


	Kennzahl der entsprechenden Nachtschaltung wählen	
---	---	---

11) Es läßt sich immer nur eine Nachtschaltung einschalten. Ist z. B. Nachtschaltung 1 (82) eingeschaltet und Sie schalten Nachtschaltung 2 (83) ein, so wird Nachtschaltung 1 (82) wieder ausgeschaltet.

Eigenzuweisung


Wurde Ihr Telefon als Nachtstelle eingerichtet, so können Sie sich die Wählleitungen, die Ihnen durch die Nachtschaltungsprogrammierung zugeordnet sind – und nur diese –, selbst zuweisen.

einschalten/
ausschalten



Gemeinsames Löschen von Merkmalen ¹²⁾

Sie können die mit den Kennzahlen 80, 86 und 87 an Ihrem Telefon eingerichteten Merkmale sowie das an einem anderen Telefon eingerichtete Merkmal Rufweiterleitung 2 für Ihr Telefon gleichzeitig löschen. Das an Ihrem Telefon für ein anderes eingerichtete Merkmal Rufweiterleitung 2 wird hiermit nicht gelöscht.



12) Eingeschaltete Nachtschaltungen – Kennzahlen 82, 83, 84 – sind nur durch **gezieltes Löschen** auszuschalten, siehe Merkmal „Nachtschaltung“.

Nachtschaltungsvarianten:

Eingerichtete Nachtstellen (Teilnehmerrufnummern) sind in unten stehende Tabelle einzutragen.

		Wählleitungen					
		1	2	3	4	5	6
Nachtschaltung 1	Kennzahl 81						
Nachtschaltung 2	Kennzahl 82						
Nachtschaltung 3	Kennzahl 83						

Bündelzuordnung der Wählleitungen:


Bündel	Wählleitungskennzahl							
	Kurzwahl-/Wahlwiederholungskennzahl							6
	Wählleitungen							
			1	2	3	4	5	
1	91	95						
2	92	96						
3	93	97						


Eingerichtete
Bündelzuordnungen
sind hier
anzukreuzen!

Alle Wählleitungen sind über Bündel 1, Kennzahl 91 bzw. 95, zu belegen, wenn **keine** Bündelzuordnungen eingerichtet sind.

Sonderdienstapparat

Verbindung zu
Btx-Zentralen
aufbauen

	eine Wählleitung wird angeschaltet	Btx-Zentrale anwählen	...
---	---------------------------------------	--------------------------	-----

zum Beenden der Btx-Verbindung	
-----------------------------------	---

Verzeichnis der Sprechstellen

Teilnehmer

Rufnummer

		*
_____	11	
_____	12	
_____	13	
_____	14	
_____	15	
_____	16	

Teilnehmer

Rufnummer

		*
_____	17	
_____	18	
_____	19	
_____	20	
_____	21	
_____	22	

* Hier ist zu kennzeichnen:

Die Teilnehmerberechtigung Va = Vollamts-, Ha = Halbamts-, Na = Nichtamtsberechtig.

Welche Teilnehmer eine Durchsage empfangen können ○ = gezielte Durchsage Δ = allgemeine Durchsage.